

Best.-Nr.
113

Sopro SB 113

SchnittSchutzBand



Schützendes, flexibles Gewebeband aus rostfreiem Edelstahl. Zum langfristigen und sicheren Schutz von Anschluss- und Bewegungsfugen in Verbundabdichtungen beim Herausschneiden und Erneuern von Siliconfugen.

- flexibel
- innen und außen
- aus rostfreiem Edelstahl (W.Nr. 1.4404)
- universell für alle Abdichtungsarten einsetzbar
- geeignet für hoch belastete Bereiche wie Schwimmbäder und Großküchen

Anwendungsgebiete

Zum langfristigen und sicheren Schutz von Anschluss- und Bewegungsfugen in Verbundabdichtungen beim Herausschneiden und Erneuern von Siliconfugen.

Zur Ergänzung von Abdichtungen mit

- Sopro TurboDichtSchlämme 2-K TDS 823
- Sopro DSF® 1-K DSF 523
- Sopro DSF® 1-K schnell DSF 623
- Sopro DSF® 2-K DSF 423
- Sopro Classic DS DSC 979
- Sopro FlächenDicht flexibel FDF 525/FDF 527
- Sopro PU-FlächenDicht PU-FD 570/PU-FD 571
- Sopro AEB® Abdichtungs- und Entkopplungsbahn AEB 640
- Sopro AEB® plus Abdichtungs- und Entkopplungsbahn plus AEB plus 639
- Sopro Classic AB AB 978

Material

rostfreier Edelstahl W.Nr. 1.4404

Maschenweite

1,13 mm

Drahtstärke

0,28 mm

Gewicht

ca. 35 g/lfm (ca. 0,71 kg/m²)

Lieferform

Rolle (50 mm breit) 10 m

Verarbeitung

Vor der Verlegung des Sopro SchnittSchutzBandes das Band auf die benötigte Länge zurechtschneiden (z. B mit einer Drahtschere).

Um die Abdichtung vor möglichen spitzen Enden des Bandes zu schützen, die Enden ca. 2 cm nach vorne umklappen. Vor der Verlegung der Fliesen an den Anschluss- und Bewegungsfugen das Sopro Schnitt-SchutzBand in das zur Verlegung der Fliesen aufgezahnte Kleberbett (z. B. Sopro's No.1) einlegen und mit der Zahnkelle andrücken. Anschließend die Fliesen wie gewohnt verlegen.

Hinweise zu Ihrer Sicherheit

Kennzeichnung: Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß GefStoffV/EG-Richtlinien.

Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen all gemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.

Verkauf Nord

Sopro Bauchemie GmbH
Lienener Straße 89
D-49525 Lengerich
Fon +49 5481 31-314
Fax +49 5481 31-414

Verkauf Ost

Sopro Bauchemie GmbH
Zielitzstraße 4
D-14822 Alt Bork
Fon +49 33845 476-90
Fon +49 33845 476-93
Fax +49 33845 476-92

Verkauf Süd

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Fon +49 611-1707-243
Fax +49 611-1707-250

International Business

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Fon +49 611-1707-239
Fax +49 611-1707-240

Österreich

Sopro Bauchemie GmbH
Austria
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Fon +43 7224 67141-0
Fax +43 7224 67181

Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH
Zweigniederlassung
Thun/Schweiz:
Bierigutstrasse 2 · CH-3608 Thun
Fon +41 33 3340040
Fax +41 33 3340041